

## Opnieuw programmeren van je Garmin marifoon

Uw marifoon is ingesteld met standaard instellingen.

Deze instelling is niet toegestaan op de Nederlandse binnenwateren en zal derhalve moeten worden aangepast. Dit is een eenmalige aanpassing

- Schakel de marifoon uit.
- Onder het display zitten drie functie knoppen.
- Houd de linker functie toets vast en schakel de marifoon in.

Er wordt nu om een “password” gevraagd.

Met de draaiknop kan men de code invoeren. Na elke letter op de knop drukken waardoor de positie 1 verspringt.

De code is: **garminvhf**

U komt nu in een menu waarin het kanalen pakket gekozen kan worden.

- Kies bij private channels uit het pakket HOLLAND.
- Daarnaast moet ook de ATIS worden geactiveerd. **Dit is verplicht in Holland!**
- Kies voor ENABLE ATIS.

Wanneer dit gebeurt is, kiest u voor Save en het toestel zal opnieuw opstarten.

- Kies nu voor menu.

Hierin zal de ATIS optie verschijnen.

- Een ATIS code bestaat uit 10 cijfers beginnend met 9.
- Vergeet hierbij het eerste getal (altijd de 9) en voer de overige cijfers in.
- Toets hier uw ATIS code in welke begint met 244.

Vervolgens moet de code opnieuw worden ingevoerd ter bevestiging.

- Verlaat het menu.

Het apparaat is nu gereed voor gebruik.