

DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42



TEAK REINIGER & KLEURHERSTELLER

OMSCHRIJVING

Fase 2 van het 3-STEP TEAK CARE SYSTEM

Reiniger voor teak, verwijdert kalkaanslag, algen en groene aanslag en herstelt de originele kleur van teak(dek) of meubilair.

- Verwijdert kalkaanslag, groene aanslag en algen.
- Herstelt de originele kleur.
- Water gedragen formule.
- Geschikt voor alle soorten hardhout.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42 puur of verdund (1:1) aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
2. Ca. 5 minuten laten inwerken, maar indroging voorkomen.
3. Schrobben met zachte borstel of fijne schuurpad.
4. Afspoelen met schoon water.

Vervolg eventueel de behandeling met fase 3 van het DULON 3-STEP TEAK CARE SYSTEM: Impregneren en beschermen DULON TEAK PROTECTOR 43.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikel nummer	Product	Verpakking	Inhoud
6-42010	Dulon Teak Clean & Brightener 42	Flacon	1L
6-42050	Dulon Teak Clean & Brightener 42	Can	5L
6-42250	Dulon Teak Clean & Brightener 42	Can	25L

TIPS & TRICKS

- Ook uitstekend geschikt voor houten tuinmeubilair.
- Vervolg eventueel de behandeling met fase 3 van het DULON 3-STEP TEAK CARE SYSTEM: Impregneren en beschermen DULON TEAK PROTECTOR 43.

C.R.P. INDICATOR

- Clean
- Restore

OPSLAG & GEBRUIK

- DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42 (1L) is goed voor maximaal 10m².
- Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek.
- Verwerking boven 0°C.
- Niet in de volle zon gebruiken.

ANDERE SUGGESTIES

-



DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42



TEAK REINIGER & KLEURHERSTELLER

GERELATEERDE PRODUCTEN

- Dulon Teak Degreaser 41.
- Dulon Teak Protector 43.

GEVAARAANDUIDINGEN + VEILIGHEIDSBEVELINGEN



GHS05 - GEVAAR

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

